

Multipox/Glaswollfaser FK2 Eurofibre als Haftgrund LFR lösemittelfrei spachteln

Betonflächen aller Art, poredicht, säure-, laugen- und chemikalienbeständig.

Mit Eurofibre wird diese Kombination als Spachtelung an Wandflächen verwendet.



Technische Daten:

Anwendung: Komponenten A + B 50 % mit Bohrmaschine und Rührstab gut zusammenmischen. **Auf 7,5 kg geben Sie 600 ml Eurofibre.**

Topfzeit: Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur ca. 20 Minuten

Vorbehandlung: Betonvorbereitung / Grundier-Primer 1K (nass in nass 1 – 3 h)

Verbrauch: Neubau ca. 500 g/m² poredicht spachteln

Verpackung: 10 kg Komponente A + 5 kg Komponente B



Tipp:

Nitroverdünnt ist Multipox auch als Grundierung spritzbar.
s.a. Betonvorbereitung / Sandstrahlen / Haftsiegel

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.